




biberons et tétines



Pour une aération optimale, il est important de s'assurer que cette valve peut s'ouvrir

0m+	3m+	3-6m+	6m+	6m+

Pour la sécurité et la santé de votre enfant AVERTISSEMENT !

Ce produit doit toujours être utilisé sous la surveillance d'un adulte.

Des accidents peuvent se produire lorsque le bébé est seul avec le biberon, notamment si les pièces ne sont pas assemblées.

Ne jamais utiliser une tétine de biberon en guise de sucette.

La tétée continue et prolongée de liquides peut entraîner l'apparition de caries dentaires. Des caries chez les jeunes enfants peuvent apparaître même avec des boissons non sucrées. Cela peut se produire si le bébé tète durant de longues périodes durant la journée, et notamment durant la nuit, lorsqu'il a peu de salive ou lorsqu'il utilise sa tétine comme une sucette.

Toujours vérifier la température de l'aliment avant de donner le biberon. Chauffer le contenu au micro-ondes peut provoquer de hautes températures localisées : faites très attention. Toujours remuer le liquide pour s'assurer d'une température homogène et tester la température avant de servir.

NETTOYAGE

Avant la 1ère utilisation, nettoyer le produit. Laver le biberon avant chaque usage. Toujours laver le biberon après chaque utilisation. Nettoyer avec de l'eau savonneuse chaude et rincer avec de l'eau propre ou utiliser le lave-vaisselle. Ne pas laver avec des solvants ou autres produits chimiques.

Ne pas laisser ce produit entrer en contact avec des aliments à base d'huile (par ex. vinaigrette/sauce tomate) pour éviter toute tâche ou coloration. Ne pas retourner entièrement la tétine pour la laver, elle pourrait être endommagée. Utiliser un goupillon.



✓ FAIRE ATTENTION
du nettoyage de la valve anti-colique. Afin d'assurer une ventilation optimale, la valve a été conçue à partir d'une silicone plus fin que la partie supérieure, il faut donc la manipuler avec précaution pour ne pas l'endommager.



✗ NE PAS UTILISER
de goupillon ou tout autre instrument pour nettoyer la valve anti-colique, car cela pourrait l'endommager. La performance de la tétine peut être affectée si la valve anti-colique n'est pas nettoyée correctement après chaque utilisation. La rincer avec de l'eau chaude durant le nettoyage.

STÉRILISATION

Avant la première utilisation, placer la tétine dans de l'eau bouillante durant 5 minutes afin de garantir une bonne hygiène.

Convient à une stérilisation à la vapeur (électrique et four à micro-ondes) à l'eau bouillante ou à l'eau froide avec une pastille/ solution liquide.



1
après chaque utilisation, démonter chaque partie du biberon.



4
après rinçage, assembler à nouveau le biberon et sa bague.



2
le laver entièrement avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle.



5
placer tous les composants incluant la tétine et sa bague dans le stérilisateur. Après la stérilisation, la tétine peut être replacée en utilisant la bague.



3
rincer tous les composants à l'eau froide.

ASSEMBLAGE DE LA TÉTINE ET DE SA BAGUE



a
en raison de la largeur de la nouvelle tétine tommee tippee et de sa bague, faites attention durant l'assemblage à replacer la tétine dans une position correcte.



b
la meilleure méthode pour assembler la tétine et sa bague est de tirer la tétine à travers l'anneau dans différentes directions afin de s'assurer que le rebord soit bien emboîté dans la bague. La tétine et la bague doivent se rencontrer au même niveau.

Bien que vous puissiez trouver l'assemblage délicat au début, vous développerez rapidement une technique et la trouverez aussi facile que pour les autres tétines.

ENTREPOSAGE ET UTILISATION

Inspecter la tétine avant chaque utilisation et la tirer délicatement dans toutes les directions pour bien la placer. La jeter aux premiers signes de défaillance ou de fragilité.


Ne pas entreposer ou laisser la tétine en plein soleil ou près d'une source de chaleur. Ceci pourrait endommager le produit.

Ne pas entreposer et ne pas mettre en contact avec des solvants ou autres produits chimiques.

Ne convient pas à une utilisation dans un four conventionnel ou un four à micro-ondes combiné avec le gril allumé.

Conserver tous les composants non utilisés hors de portée des enfants.

Ne pas laisser la tétine en plein soleil ou près d'une source de chaleur, ou dans une solution de stérilisation plus longtemps que ce qui est recommandé, au risque de déformer la tétine. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, il est recommandé de remplacer la tétine tous les 2 mois minimum. Ne pas chauffer au micro-ondes le biberon scellé. Enlever la tétine, la bague, ainsi que le protège-tétine.

 **N° Vert 0 800 100 725**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

Veuillez conserver notre adresse pour référence ultérieure.

MAYBORN FRANCE, SARL., dont le nom commercial est

Mayborn Group

12, rue Gertrude Bell

Parc de Laroiseau II

56000 VANNES

France

Copyright© Jackel International Limited 2015-2017

Jackel International Limited trading as

Mayborn Group

Northumberland Business Park West

Cramlington

Northumberland

NE23 7RH, UK